

iCook Non-Stick Cookware 安麗不沾鍋廚具

耐用、長久功能的安麗不沾鍋複合式廚具讓您和您的家人享用各種烹調。

所有安麗不沾鍋廚具(金鍋)

設計適合適用於多種爐面，包括瓦斯、電能、玻璃／陶瓷及電磁爐等。安麗金鍋的不沾鍋塗層界面讓您在烹調時減少使用食用油，達到健康低脂飲食，符合健康概念。此多功能的鍋具適用於烹調蛋卷、煎蛋、魚片、雞鴨、炒青菜、肉及乳酪。

安麗不沾鍋複合式廚具之效能仰賴您適當的使用及保養。

請詳細閱讀以下的使用指南讓您可以享受安麗不沾鍋複合式廚具而且不會損壞它而使產品保證失效。

注意：請勿使用高溫烹調，溫度超過400F會永久損壞不沾鍋塗層界面而使產品保證失效。請以小火至此中火烹調。

使用方法及注意事項

- **第一次使用安麗不沾鍋廚具:** 請先用稀釋的安麗濃縮洗碟精加上少量的醋清洗鍋具表面，以清除製造過程中可能殘留的油漬與金屬磨光劑，並於清水沖洗乾淨後擦乾。在每一次烹調時，加入一湯匙的食用油用軟布塗抹於鍋面，以小火烹煮，增加鍋子的使用壽命。如果食物有產生沾鍋的情形，請重複以上之步驟。
- **請勿使用噴霧式油品:** 使用噴霧式油品會在鍋子上留下難以清理的油漬。經長時間後殘漬會燒焦或變色，影響不沾鍋外觀及食物的味道。
- **選用適當尺寸的爐具:** 鍋具直徑應與爐面直徑相符，例如: 使用瓦斯爐時，爐火不可燒出鍋身兩側。若爐具大於鍋子，直接的爐火可能會毀損鍋柄。
- **請使用小火或中火烹調:** 過高的溫度容易導致食物燒焦，造成鍋子燒焦、變色或損壞鈦瓷不沾鍋塗層。 如果使用烤箱烹調，溫度不宜超過 204°C /400°F。
- **慎選鍋鏟:** 爲了延長不沾鍋塗層使用壽命及效能，請使用尼龍、塑膠、橡膠製或木製的鍋鏟器具來烹調。雖然iCook不沾鍋鍋具的表面塗層比一般不沾鍋耐刮，但長期使用金屬製的器具還是會損壞不沾鍋的表面，甚至毀壞不沾鍋的功能。另外，請勿在鍋面上直接切割食材以免損壞鍋具。
- **燒焦的食物:** 如果在烹調的過程中有食物燒焦的情形發生，請將燒焦的食物自鍋中移起，待鍋子冷卻後用安麗濃縮洗碟精加熱水浸泡一會兒，再加以清洗。如果燒焦的食物或殘渣沒有清洗乾淨，鍋子從新加熱時會留下痕跡斑點。

- **避免突然間的溫度變化：**食物烹調剛結束時，若是立即以冷水沖洗炙熱的鍋具，不論其為何種材質，都很容易因高溫遇強冷而產生變形，因此清洗工作應待鍋具充分冷卻後再進行。避免預熱任何空的安麗不沾鍋，因為它會導致鍋子的不沾鍋界面退色及毀壞不沾鍋的功能。如果需要事先預熱鍋子，請於鍋內加入少許的水預熱幾分鐘或許當水珠在鍋面跳躍蒸發即可。
- **使用完請立即以手洗的方式清洗安麗不沾鍋廚具：**清洗鍋具時請用安麗濃縮洗碟精以熱水或溫水清洗並用布將鍋具擦拭乾淨。長時間將殘留的食物及油漬留在鍋中，會導致不沾鍋塗層界面喪失其功能。使用洗碗機清洗安麗不沾鍋廚具是安全的，但仍然需要偶而以植物油塗抹鍋面來保護不沾鍋塗層界面。鍋具在清洗後，如果未立即擦乾，水中的礦物質容易沈積在鍋面，在光亮的不沾鍋鍋面上形成白色的水漬斑點。長期使用洗碗機清洗鍋具會使鍋具的手柄變鈍，因此建議用手洗的方式以延長鍋子的壽命。鍋具清洗後，應立即以軟布擦乾，不要任其自然風乾。如果有因為鍋具在清洗後，未立即擦乾而產生的水漬斑點，可以用少量的醋或少量的檸檬汁來清洗。
- **切勿使用研磨劑或菜瓜布：**請勿使用菜瓜布或其它磨損力強的清潔用具（研磨劑）清洗安麗不沾鍋鍋具，以免刮傷不沾鍋塗層及損壞鍋具。如有因溫度過大而產生的燒焦斑點，請以非研磨成分清潔劑（如濃縮洗碟精或安麗晶亮軟性洗潔劑），以畫圓圈的方式針對斑印處來清洗；如果欲清除鍋底斑污，可以用牛皮紙沾上少許的醋或少許的檸檬汁及安麗金屬亮潔劑來清洗。
- **烹煮完畢請立即盛起：**長時間將殘留的食物及油漬留在鍋中，會降低鍋子不沾黏的效果；甚至有可能會在鍋內產生黑斑或細小凹孔，造成鍋子生鏽或腐蝕許的情形。
- **在沒有保護界面的情況下，請勿重疊放置安麗不沾鍋廚具：**以免刮傷不沾鍋界面。

售後服務滿意保證

1. 安麗公司保證iCook不沾鍋廚具不會有任何瑕疵；瑕疵之定義為技術上或材質上的瑕疵，而這些瑕疵影響到消費者使用鍋具爐的功能及其價值。
2. 安麗不沾鍋廚具的售後服務滿意保證不包括：
 - a) 安麗不沾鍋廚具在任何情況下沒有按照使用手冊被不當使用、濫用所產生的毀損。
 - b) 安麗不沾鍋廚具因為人為因素被濫用、不當使用、蓄意毀損，錯誤使用、改裝或使用不當的溫度所產生的毀損。

- c) 安麗不沾鍋廚具在購買時就已存在的毀損，但消費者當時不知情，沒有在第一時間告知安麗公司而安麗公司也不知有此瑕疵的情況下，安麗公司將不負責。

3. 消費者的權益：

任何一項安麗廚具產品在沒有被濫用、不當使用、蓄意毀損、錯誤使用、改裝或不當的溫度使用所產生的毀損下而證實產品有瑕疵。安麗公司有權決定替顧客修改維修該產品；免費更換同項產品或貨款全數退還。

4. 如需向安麗公司申請維修；更換產品；或全額退款。客戶必需在發現問題的兩個月內以書面方式向安麗公司申請，並附上原購貨的銷貨發票或發票影本。

5. 有限範圍:

安麗不沾鍋廚具的滿意保證只限於廚具是本身的價格。

如有第三者(如其他維修廠商)嘗試維修安麗廚具，此滿意保證將作廢，安麗公司將無法提供任何維修或退款。

除非在其他方面澳洲和紐西蘭法律下有相關要求，

此保證取代了其他保證，無論是闡明的、含義上的、法制或其他方面，除了:

含義上或貨物之先天條件保證，

含義上或貨物專一用途之適用期的保證，以及任何其他在澳洲和紐西蘭法律下非索賠性質的保證。這一切非索賠性質的保證都不能作為以上闡明的、有限度的、保證期延期之條件，包括了但不限於：含義上或貨物之先天條件保證，含意上或貨物專一用途之適用期間的保證。(請參考以下英文範本)

Unless otherwise required under relevant Australian or New Zealand law, THE WARRANTIES STATED HEREIN ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, EXCEPT FOR THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ANY OTHER NON-DISCLAIMABLE WARRANTIES IMPOSED BY Australian or New Zealand Law. NO SUCH NON-DISCLAIMABLE WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE FOR TERMS EXTENDING BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE.

在澳洲和紐西蘭法律範圍許可下，安麗總公司的責任只限於偶發性或以重要性損壞；此保證不會影響消費者在消費者保護條款下的權益。

除非在澳洲和紐西蘭法律中有特別的明文規定，沒有人有權對安麗不沾鍋廚具的滿意保證做任何的修改或延長滿意保證期限；取消滿意保證中的任何一項規則及設定其他不同或額外的條件。如和以上條款相異之處，消費者必需以書面方式向安麗總公司提出說明；消費者向安麗總公司提出說明之文件必需有安麗公司授權代表人之簽署才可生效，不然如同作廢。

此產品的滿意保證適用於紐西蘭及澳洲。

如需其它的詳細資料或任何協助請與您的安麗直銷商或與安麗總公司聯繫：
Amway of Australia, 46 Carrington Road, Castle Hill, NSW 2154, ABN 49 004 807 756
Amway of New Zealand Ltd, 15 Lady Ruby Drive, East Tamaki, Auckland, New Zealand

安麗公司90天的品質滿意保證

除了安麗不沾鍋廚具本身的產品保證期限，您作為一個原使用者有權在購買、使用新的安麗不沾鍋廚具的90天內，才決定是否對產品感到滿意，並繼續保留使用；如認為不滿意，可以將該產品退還給銷售商品給您的安麗直銷商；您的安麗直銷商將可提供您下列選擇：免費更換同項產品；全額換購其他安麗產品或貨款全數退還。但如果該產品遭蓄意毀損或錯誤使用/濫用所產生的毀損，則不能享有上述保證。

